

레인지 후드

설치 및 사용설명서

DHD36U970WB

-
-



dacor

목차

안전을 위한 주의사항	3
설치하기 전에	4
	4
	5
	5
	6
	6
설치하기	7
	7
	11
	12
각부의 명칭	13
버튼과 표시부	13
	13
	14
사용하기	14
	14
	15
SmartThings	15
	15
	15
	16
MAX	16
	17
	17
	18
Wi-Fi On/Off	18
	19
	19
AP	20
AI	20

청소 및 관리하기	21
	21
	21
	22
LED	22
SmartThings 앱 사용하기	22
고장신고 전 확인하기	23
	23
	23
SmartThings	24
	24
폐 전자제품 처리안내	25
제품보증서	25

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

()

이 설명서에서 사용되는 기호

경고

⚠ 주의

참고

이 설명서에 나온 지침을 그대로 따르세요.

()

()

후드가 이 사용설명서에 있는 그림과 모양이 다를 수 있습니다. 하지만 사용, 유지 보수, 설치와 관련된 지침은 동일합니다.


⚠ 경고

MAX

220 V

설치하기 전에

제품 규격




제품 중량	17.5 kg
최대 풍량	780 cm ² /h
정격전압	220 V / 60 Hz
최대 소비전력	210 W
램프 소비전력	16 W

설치 높이

⚠ 주의


-
-



📖 참고

- ()
- ()
-

배기 방식




⚠ 주의

- Ø125
-
-
-
- (:90)
-

설치하기 전에


설치하기 전에

부속품




&


(1)



(1)



(1)




설치하기


후드 설치하기

⚠ 주의


-
-
-




설치하기





설치하기



설치하기




15. 10 mm



18.

⚠ 경고




⚠ 주의

📖 참고


-
-

기름 받이 설치하기



1.

⚠ 주의



4.


⚠ 주의

-
-
-
-
-

3


설치하기

필터 케이블 연결하기




1.

⚠ 주의




2.

3.




4.



5.

버튼과 표시부

디스플레이



- 01 PM10, PM2.5, PM1.0
 02
 03 PM10, PM2.5, PM1.0
 04 PM10, PM2.5, PM1.0

참고

- PM10 : 10 μ m
 - 1/5
- PM2.5 : 2.5 μ m
 - 1/20
- PM1.0 : 1.0 μ m
 - 1/50
- * : 50 ~ 70 μ m




사용하기

전원 켜기 및 끄기



- 10
- : PM10, PM2.5, PM1.0
- : PM10, PM2.5, PM1.0

처음 사용 안내



SmartThings 추천 안내



- Easy Setup



5

운전 모드 선택



제품의 운전 모드를 선택하는 기능입니다.



→ MAX →



3

• MAX 7.5




사용하기

스마트 모드




스마트모드는 주방 내 먼지에 따라 자동으로 바람 세기가 조절되는 기능입니다.


- (, ,)



-



-



- 2

MAX 모드



MAX 모드는 짧은 시간 동안 강력한 배기를 할 수 있는 기능입니다.

- 1.



2. MAX



3. MAX 7.5

조명 설정

전체 켜짐

쿠킹 라이팅 켜짐

엣지 라이팅 켜짐

전체 꺼짐

제품의 조명 단계를 설정하는 기능입니다.

- → →
- SmartThings → 2
- 6

공기질 확인

PM10 / PM2.5 / PM1.0 농도 및 청정도에 따라 색상이 표시됩니다.

- PM10 / PM2.5 / PM1.0
- PM10 / PM2.5 / PM1.0 10

청정도	PM10 농도 (μm/m³)	PM2.5 / PM1.0 농도 (μm/m³)
	151	76
	81 ~ 150	36 ~ 75
	31 ~ 80	16 ~ 35
	30	15

- PM10 / PM2.5 / PM1.0 05 ~ 999
- 1

사용하기

필터 청소 시기 표시

필터 청소 필요

길게 눌러 세척 방법 확인

필터 사용 시간을 리셋합니다

눌러 다음 눌러 리셋

필터 사용 시간을 리셋합니다

필터 교체 시기를 알려주는 기능입니다.

- '필터 청소 필요'

3
- Wi-Fi

'따리링'

'필터 사용 시간을 리셋합니다'
- '필터 청소 필요'

3

참고

 - 10 '필터 청소 필요'
 - 60

Wi-Fi On/Off

제품의 Wi-Fi를 켜고 끄는 기능입니다.

1. 5

2. Wi-Fi 5 Wi-Fi

Wi-Fi가 꺼졌습니다

스마트 상시배기 모드

상시배기를 켭니다

스마트 상시배기 모드는 제품이 꺼져있을 때 주방 공기질을 측정하고, 공기질이 나쁠 때 배기를 진행할지 여부를 결정할 수 있는 기능입니다. SmartThings 앱에서 세 가지 옵션 중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.

-
-
-

1.

상시배기를 끕니다

2.

주방 공기질이 나빠졌어요.
후드를 켭니다.

3.

주방 공기질이 좋아졌어요.
후드를 끕니다.

상시배기로 1시간 동작하여
자동으로 후드를 끕니다

4.

1

참고

SmartThings

후드 과열방지 자동 동작

내부 온도가 높아졌어요.
공기 순환을 위해 후드를 켭니다.

후드가 꺼져 있을 때, 과열되는 것을 방지하는
기능입니다.

-

3

공기 순환 중...

후드 내부 온도가 안정되어
후드를 끕니다

사용하기

사용하기


AP모드 진입

1.



5

2. AP



3.



4.



AI 절약 모드



AI 절약 모드는 예상되는 월별 사용량과 목표를 비교하여 사용량을 줄여야 할 때에는 에너지를 절약하는 기능이며 스마트모드에서만 동작합니다.

- AI



- AI




참고

- AI SmartThings SmartThings Energy AI

청소 및 관리하기


참고

후드 청소하기




 주의

센서부 청소하기




1.



2.

- 6


⚠ 주의



3.


청소 및 관리하기

필터 청소하기



1.


⚠ 주의



2.

10

⚠ 주의



SmartThings 앱 사용하기

SmartThings 사용 준비하기

무선 네트워크 지원 사양

항목	사양	비고
/	WPA/TKIP, WPA2/AES	• MAC
	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)	

SmartThings 에 기기 등록하기

1. Google Play Apple App Store "SmartThings"
2. SmartThings
- 3.
4.
 - a. SmartThings
 - b. QR QR
 - c. a, b SmartThings App
5. SmartThings

☰ 참고

SmartThings SmartThings

SmartThings 지원 서비스

SmartThings , SmartThings

☰ 참고

SmartThings

오픈소스 라이선스 고지

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.
The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0
leads to open source license information as related to this product.



보안 업데이트 안내

<https://security.samsungda.com>

*

고장신고 전 확인하기

⚠ 주의

- (,)
-
-

공통

증상	확인	해결
	?	
	?	
	?	

후드 풍량

증상	확인	해결
	?	
	MAX ?	MAX 7.5
	?	

고장신고 전 확인하기

SmartThings

확인 사항	조치 사항
SmartThings	- SmartThings
SmartThings	SmartThings
SmartThings	- SmartThings - SmartThings
SmartThings	1 4


자가진단 표시

점검	증상	해결
C103	Panel PBA	30 (Dacor)
C121		
C154	Main/Inverter	
C162	EEPROM Error ()	
C163		
C203	Inverter/Main	
C446	/Inverter	
C447		
C455		
C478		
C486		
C489		
C493		
C496		
C499		
C654		

폐 전자제품 처리안내

무료 처리방법


Dacor



Tip!

(Hand Carry)

유료 처리방법



제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

- 해당 제품은 Dacor 제품으로 삼성전자 서비스에서 서비스합니다.
- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청 시 1588-3366(통화요금 : 발신자 부담)으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 해결되지 않을 경우 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량 15kg 미만 제품, 부속품 및 액세서리류)은 인근 서비스센터로 방문해 주세요.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 품질보증기간 내에 무상으로 수리가 이루어지는 경우, 소비자분쟁해결기준에 의거 신부품 또는 리퍼부품을 사용할 수 있습니다.
리퍼부품으로 수리하는 경우 수리한 날로부터 1년 이내에 교체한 부품에 대하여 고장이 재발할 시 무상으로 수리합니다.
※ 리퍼부품이란 기존 제품에서 회수된 부품으로서 일정한 가공 과정 등을 거침으로써 성능과 품질이 신부품과 동등한 상태로 개선된 부품을 의미합니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판 매 금 액

제품 보증기간	3년
부품 보증기간	5년
디지털 인버터 모터 무상수리 기간	기한 없음

제품보증기준

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등)

소비자 피해 유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자		
1-1 하자 발생 시	무상수리	유상수리
1-2 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
1-3 구입 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
1-4 동일하자 2회 수리 후 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
1-5 서로 다른 하자 4회 수리 후 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
1-6 부품보증기간 이내에 수리용 부품 미보유로 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	장액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
1-7 수리를 부품을 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	장액 감가상각 후 환급
1-8 교환불가능 시	구입가 환급	해당없음
1-9 교환제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	해당없음
2. 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	장액 감가상각한 잔여 금액에 잔여금의 10%를 가산하여 환급
3. 제품구입 시 운송과정에서 발생한 피해	제품교환	해당없음
4. 사업자가 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
5. 소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	유상수리	유상수리
5-1 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
5-2 부품보증기간 이내에 수리용 부품 미보유로 수리 불가능 시	유상수리에 해당되는 금액 정수 후 제품교환	장액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
5-3 수리용 부품을 있으나 수리 불가능 시	-	-

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아닌)

- 인터넷, 안내나, 유선전화 등 외부환경 문제 시
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 변경 시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시
- 구입 시 고객요구로 설치한 후 재설치 시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청 시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 주의사항을 지키지 않아 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 연해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(배터리, 형광등, 램프류, 필터류, 리본 등)

삼성전자주식회사

http://www.samsung.com/sec/



메모

메모

설치 및 사용설명서

레인지 후드

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 레인지 후드 설치하는 반드시 설치 전문가를 통해서만 설치 할 수 있습니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 (통화요금 : 발신자 부담) 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	www.dacor.com/kr
삼성전자주식회사	



한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

